OSSENBERG
Qualität fest im Griff

Gebrauchsanweisung Stockschirm TWIN

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!

Allgemeine Produkthinweise

Der Stockschirm TWIN ist eine Kombination aus Schirm und Gehstock. Ein kleiner Kugelknopf arretiert den Gehstock im Schirmstock. Ein leichter Knopfdruck des Kugelknopfes aber löst blitzschnell die Trennung aus, wenn der Schirm und der Gehstock separat benötigt werden.

1. Anwendung

Wenn der Schirm und der Gehstock separat benötigt werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Schirm, so wie Sie es gewohnt sind, mit dem Schieber nach oben bis zum Anschlag. Der Schirm ist mit einer Semiautomatik ausgestattet, er arretiert von selbst.
- Jetzt wird am unteren Ende vom Griff ein kleiner Kugelknopf sichtbar. Mit einer Hand den Schirmstock festhalten bei gleichzeitigem Herunterdrücken des Kugelknopfes den Griff anfassen und den Gehstock herausziehen. Den Schirm geöffnet oder geschlossen beiseitelegen. Beide, der Schirm und der Gehstock, können jetzt einzeln eingesetzt werden. Durch diese einzigartige Kombinationsmöglichkeit erübrigt sich die Anschaffung eines weiteren Gehstocks.
- Soll der Stock wieder mit dem Schirm verbunden werden, genügt ein zügiges Einschieben, dabei braucht der Kugelkopf nicht extra heruntergedrückt werden!
- Wird beim Anschlag das Loch im Schirmstock nicht sofort erreicht, den Stock ein wenig drehen bis der Knopf automatisch einspringt.

Stellen Sie fest ob der Gehstock für Sie die richtige Höhe hat. Durch die Druckknopfverstellung können Sie die passende Höhe einstellen:

- Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Druckknopf eindrücken.
- Passen Sie die Länge des Gehstocks Ihrer Körpergröße an und Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungslöcher übereinander liegen. Der Druckknopf muss hörbar einrasten.
- Der Gehstock ist mit einem Gummistopfen und der Schirm mit einer Gummikapsel gegen Abrutschen auf glatten Untergründen ausgestattet. In der Wohnung kann auf den Schirm selbstverständlich verzichtet werden.
- Alle Stockschirme TWIN-Modelle sind mit einem formschönen Fritzgriff mit Softtouch-Oberfläche ausgestattet. Diese Softtouch-Oberfläche zeichnet sich durch eine besonders griffige, samtige Oberfläche aus.
- Die Schirme sind mit einer besonderen Fiberglas-Schienenkonstruktion ausgestattet. Wird der Schirm z. B. von einer Windböe erfasst und das Schirmdach klappt über, ermöglicht die besonders flexible Schienenkonstruktion ein Zurückklappen des Schirmdaches, ohne dass die Streben verbiegen oder der Schirm beschädigt wird.

Ein Tipp:

- Nach dem Regen den Schirm immer aufgespannt (nicht in der Sonne) trocknen lassen!
- Sind die Gummipuffer von Stock und Schirm einmal abgelaufen, können Sie diese in Ihrem Fachgeschäft als Ersatzteile nachkaufen.

2. Materialien

Kunststoff, Metall, Schirmstoff mit Teflonbeschichtung

3. Reinigung

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und trocknen lassen.

4. Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

5. Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch die Veränderungen am Produkt entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

6. Technische Daten

Modell-Auswahl:	Ausführung	Design:
Artikel-Nr. 3030	Große Ausführung	Karo braun
Artikel-Nr. 3033	Große Ausführung	Karo rot / blau
Artikel-Nr. 3034	Große Ausführung	schwarz
Artikel-Nr. 3036	Große Ausführung	Karo blau / grün
Artikel-Nr. 3038	Große Ausführung	Paisley bordeaux
Artikel-Nr. 3039	Große Ausführung	Design Hahnentritt
Artikel-Nr. 3060	Große Ausführung	Karo schwarz / blau / rot / weiß
Artikel-Nr. 3130	Kleine Ausführung	Karo braun
Artikel-Nr. 3133	Kleine Ausführung	Karo rot / blau
Artikel-Nr. 3134	Kleine Ausführung	schwarz
Artikel-Nr. 3136	Kleine Ausführung	Karo blau / grün
Artikel-Nr. 3138	Kleine Ausführung	Paisley bordeaux
Artikel-Nr. 3139	Kleine Ausführung	Design Hahnentritt
Artikel-Nr. 3160	Kleine Ausführung	Karo schwarz / blau / rot / weiß

Schirm	Große Ausführung	Kleine Ausführung
Spezial-Leichtmetall-Schirmrohr:	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Gewicht:	605 g	568 g
Schirm-Ø:	ca. 105 cm	ca. 105 cm
Höhenverstellbar (Schirm inkl. Gehstock):	87 cm – 95 cm	80 cm – 83 cm

Gehstock	Große Ausführung	Kleine Ausführung
Rohr:	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Gewicht:	242 g	215 g
Höhenverstellbar:	5-fach durch Druckknopf von 85 cm – 93 cm	3-fach durch Druckknopf von 78,5 cm – 81 cm
Länge Fritzgriff:	12,5 cm	12,5 cm
Max. belastbar bis:	100 kg Körpergewicht	100 kg Körpergewicht

Zubehör	
Artikel-Nr. 969P	Gummikapsel für Schirm, Innen- Ø 16 mm
Artikel-Nr. 3086P	Gummistopfen für Gehstock, Innen- Ø 10 mm

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.ossenberg.com

Ossenberg GmbH
Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79
48432 Rheine
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes.
Des Weiteren sind wir nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318